

Весовые терминалы CI-2400BS. Руководство по эксплуатации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: sec@nt-rt.ru

www.scale.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Весовой индикатор CAS CI-2400BS

Для платформенных, палетных весов, класс защиты IP-65

Модель	Дисплей	Интерфейс	Количество тензодатчиков	Цена	Наличие
Индикатор CAS CI-2400BS	ЖК	RS-232	6	26 236 руб.	

ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS CI-2400BS

ЖК дисплей (жидкокристаллический дисплей)	Низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу
Наличие интерфейса RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Количество подключаемых тензодатчиков = 6 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 6 тензодатчиками
Счетный режим	Возможность подсчета количества одинаковых деталей
Предельный режим (ОПЦИЯ)	Индикация/управление внешними устройствами при попадании веса в определенный интервал
Усреднение показаний нестабильных грузов	Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
Функция диагностики	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Настенное крепление	Есть возможность установить индикатор на стену
Исполнение в корпусе из нержавеющей стали	Можно использовать в условиях повышенной влажности, не подвержен коррозии
Автоматическое отключение	Экономия электроэнергии и заряда батареи
Запоминание показаний при отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее

ОПЦИЯ: Подключение интерфейсов Ethernet / WiFi

Описание

Подключение до 6 датчиков (5В, 350 Ω), чувствительность 2μV/d, установка нуля в пределах 0.05~5мВ, внешняя разрешающая способность до 1/10000, скорость АЦП 10Гц, RS-232, 7-значный ЖК-дисплей

технические характеристики

Характеристики	CI-2400BS
Чувствительность	1, μV/d
Возможности подключения тензодатчиков	5 × 350 Ω
Питание подключаемых тензодатчиков	5 В
Предел установки нуля	0,05 ~ 5 мВ
Внешняя разрешающая способность	1/10000
Внутренняя разрешающая способность	1/130000
Скорость АЦП	10 Гц

Порты	RS-232
Дисплей	жидкокристаллический, 7-значный
Рабочий диапазон температур	-10 до +40 °C
Габариты	200 × 52 × 130 мм
Масса	1,6 кг
Питание	220 В (12 В, 850 мА)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: sec@nt-rt.ru

www.scale.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69